

Änderung der MwSt-Zuordnung

Änderung der Steuer in den Warengruppen:

Wenn keine Taste „ENTER“ vorhanden ist, muss die Taste „BAR“ genommen werden.

Taste „Mode“ drücken;
Taste „6“ drücken;
Taste „ENTER“ drücken;
Taste „2“ drücken;
3x Taste „ENTER“ drücken;

Jetzt mit den beiden gelben Pfeiltasten die Warengruppe herausuchen die geändert werden soll.

Die Auswahl einer Warengruppe zur Änderung erfolgt, wenn der schwarze Balken auf der gewünschten Warengruppe steht, über die Taste „ENTER“.

Der Punkt zur Änderung der Mehrwertsteuer ist im unteren Bereich der ausgewählten Warengruppe. Es müssen alle Warengruppen, die umgestellt werden dürfen, umgestellt werden. Die Zuordnung der Steuer kann auch andersherum sein wenn bei der Steuer 1 die 7% (5%) und bei der Steuer 2 die 19% (16%) programmiert sind (wenn ihre Kasse **nur eine Taste** hat zum Umschalten auf im Haus)

Beispiel:

ALT (Bis 30.06.2020 und ab 01.07.2021)		NEU (01.07.2020 – 30.06.2021)	
WARENGRUPPE		WARENGRUPPE	
STEUER 1	JA	STEUER 1	NEIN
STEUER 2	NEIN	STEUER 2	JA

Die Änderung der Mehrwertsteuer erfolgt über die Taste mit dem Punkt.

Nach der Änderung der Mehrwertsteuerzuordnung muss die Taste „ESC/CANCEL“ gedrückt werden. Es öffnet sich ein Fenster, wo das Speichern der Eingaben mit der Taste „ENTER“ bestätigt werden muss.

Anschließend mit den Pfeiltasten die nächste Warengruppe auswählen und wie oben beschrieben ändern.

Zum Verlassen der Programmierung muss 4 mal auf die Taste „ESC/CANCEL“ gedrückt werden.