

Steuersatz ändern (Gültig ab 01.01.2026) für Vectron-Kassen (mit Tastatur)

Änderungen möglich nur mit dem Chef-Schlüssel

4 eintippen, Taste „Modus“ drücken (Programmierung)
(Kunden mit angeschlossener PC-Tastatur können auch:
4 und „F1“ drücken

Menue „Artikel etc.“ mit Enter öffnen.
Dann mit Taste „↓“ bis „Warengruppen“ gehen und mit der
„Enter“-Taste bestätigen.

Es öffnet sich nun die Warengruppentabelle,
der Cursor blinkt in der Spalte „Name“

Jetzt mit der „Enter“-Taste  bis zur Spalte „Steuer Nr. 1“ gehen.

Warengruppen							
Nummer	Name Bon	Icon...	*Preistyp[+]	*Negativ	Drucken...	*Faktortyp[+]	*Steuer Nr. 1[+]
1	Vorspeisen	[...]	0	0	[...]	1	1
2	Salate	[...]	0	0	[...]	1	1
3	Fleisch	[...]	0	0	[...]	1	1
4	Fisch	[...]	0	0	[...]	1	1
5	Saison	[...]	0	0	[...]	1	1
6	Beilagen	[...]	0	0	[...]	1	1
7	Kinder	[...]	0	0	[...]	1	1
8	Eis/Dessert	[...]	0	0	[...]	1	1
11	Pizza	[...]	0	0	[...]	1	1
12	ohne	[...]	0	0	[...]	1	1
13	mit	[...]	0	0	[...]	1	1
14	Extra	[...]	0	0	[...]	1	1
21	Biere	[...]	0	0	[...]	1	1
22	Softgetränke	[...]	0	0	[...]	1	1
23	Säfte	[...]	0	0	[...]	1	1
24	Heiße Getränke	[...]	0	0	[...]	1	1
25	Weißwein	[...]	0	0	[...]	1	1
26	Rotwein	[...]	0	0	[...]	1	1
27	Aperitif	[...]	0	0	[...]	1	1
28	Spirituosen	[...]	0	0	[...]	1	1
70	Tagesgericht	[...]	2	0	[...]	1	1

Alle Warengruppen „Speisen“ (auch Divers, Änderungen etc.)
(wo der Steuersatz geändert werden darf) nun auf „2“ ändern.
mit Taste „↓“ zur nächsten Warengruppe gehen, Ändern auf „2“.

Ende: Programmierung durch dreimaliges drücken der Taste „ESC“ beenden.

Programmierung zu den anderen Kassen Senden (z.B. mobile Kassen etc.):

Im Programmfenster (welche geändert wurden !!!) die „Senden“ Taste drücken und mit der „Enter“
Taste 2 mal bestätigen.

Die Programmierung wird durch dreimaliges drücken der „ESC“ Taste beendet.

Empfehlung:

Mit vorhandenen Trainings-Bediener eine Testbuchung durchführen.

Mit Speisen UND Getränken. Zur Kontrolle, damit auch nur die Speisen jetzt mit
7%-MWSt. berechnet werden.

